dmxDomotica DDC2-IP Handleiding



Systeem omschrijving:

10 RGBW (10x 4 kanalen onafhankelijk).8 Zones

Zone 1 & 2 bevatten2x RGBW per zoneZone 3 t/m 8 bevatten1x RGBW per zone

512 Dimkanalen totaal (40 in zone 472 los aan te sturen)

TCP/IP netwerk aansluiting:

Ethernet aansluiting en WiFi. Ondersteund TCP en UDP Meerdere verbindingen tegelijk 10+ DDC2 Discover tool. Web interface voor netwerk instellingen.

DMX:

DMX drie aderige bus voor voor dimmodules. Voor LED en 230V DMX dimmers. Standaard DMX protocol (USITT DMX512/1990). Compatibele met alle type DMX 512 dimmers.

DDNET:

DDNET is een vier aderige bus. Protocol DDNET (ANSI/TIA/EIA-485-A-98). Voor drukknop interfaces en contact interfaces.

Montage:

DIN-rail (EN50022)

Afmetingen: 70,0 mm (4 Modules) Behuizing: DIN Module Voeding spanning:7-28Vdc / 250mA



dmxDomotica DDC2-IP Netwerk instellingen deel I.

Stap 1:

Sluit de DDC2-IP aan op voeding met een spanning van minimaal 7 en maximaal 28Vdc. LET OP + en –.

Stap 2:

Koppel de DDC2-IP aan uw netwerk (switch/router) met de netwerk kabel.

Stap 4:

Download de DDC2 Discover Tool. www.electrust.nl/DDC2 Discover.exe

Stap 5:

Start de DDC2 Discover Tool.

	<u>R</u> estand Be <u>w</u> erken Beeld <u>G</u> eschiedenis Bl <u>a</u> dwijzers Egtra <u>H</u> elp				- 0	×
Image: Control (Control (Contro) (Control (Control (Contro) (C	G Google X Status :: U.S. Robotics 5461 Ro X +					
#E4.5004[Juscove BySendren H-Link Electronic/tachnology co.j.td X IMM IMM IMM IMM	🔶 🛈 🔒 https://www.google.nl		C Q Zoeken	★ 🗎	□ ↓ 1	≡ 4
	G Google X Status U.S. Robotics S461 Ro X +	HLC-MMQ, Discover By Sheruben Hi-Link ElectronicTechnology co.,Ltd X NuM IP MAC IPRO Decover	C Q.Zoeken	Smail Afbeeldingen 🔋	♥ ↓ 1 Integr	

-Klik op de Discover knop

-Dubbel klik op het gevonden IP adres of voer het IP adres in uw webbrowser.

dmxDomotica DDC2-IP Netwerk instellingen deel II.

Stap 6:

Voor Gebruikersnaam (admin) en Wachtwoord (admin) in.



Stap 7: Controleer of vul in de onderstaande instellingen

HLK-RM04 Web Configure ×	+					- 0
$\leftarrow \rightarrow \times$) 🗟 👓 192.168.10.77/Si	erial2Net.asp		☆	Q Zoeken	⊚ ⊁ ∥\
Hi-Linl	k ‴ wi	RELESS-	ETH-SERIAL			
English 简体中文	HLK-RM04 Ser	ial2Net Settin	igs			
HLK-RM04 Serial2Net Settings	NetMode:	ETH-SERIAL	96000	,8,n,1		
 Serial2Net UART 2 Settings Administration 	IP Type:	DHCP V		8		
	Serial Configure:	Current 96000,8,n,1	96000,8,n,1			
	Serial Framing Lenth:	8	8			
	Serial Framing Timeout	0 milliseconds	0 miniseconds (< 256, 0 for no timeout)			
	Network Mode:	server	Server V	S	erver	
	Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245		erver	
	Locale/Remote Port Number:	8888	8888			
	Network Protocol:	tcp	TCP V	8888 (vrij aan te passen)	
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)		5 1 /	
			(Apply) Cancel			
192.168.10.77						

Stap 8:

Stel een vast IP adres na wens in:

HLK-RM04 Web Configure ×	+							-	٥	×
$\leftarrow \rightarrow G$) 👌 👓 192.168.10.171/	Serial2Net.asp			☆	Q. Zoeken		0 1	s liiv	=
Hi-Linl	≪ wi	RELESS-E	TH-SER	IAL						
English 简体中文	HLK-RM04 Ser	ial2Net Settings								
 HLK-RM04 Serial2Net Settings Advance Settings Serial2Net UART 2 Settings 	NetMode: IP Type:	ETH-SERIAL		STATIC						
Administration	IP Address:	192.168.1.88		UTITIC						
	Subnet Mask:	255.255.255.0		.						
	Default Gateway:	192.168.1.1		96000.8.n.1						
	Primary DNS Server:	192.168.1.1								
	Secondary DNS Server:	8.8.8.8								
		Current	Updated		3					
	Serial Configure:	96000,8,n,1	96000,8,n,1							
	Serial Framing Lenth:	8	8							
	Serial Framing Timeout:	0 milliseconds	0 miniseco for no timeout)	nas (< 256, 0						
	Network Mode:	server	Server 👻		S	erver				
	Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245							
	Number:	8888	8888							
	Network Protocol:	tcp	TCP V		8888 (י	vrij aan te	passen)			
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds timeout)	(< 200, 646.00		5	1 /			
			Apply Cancel			ТСР				

Ook kan de poort aangepast worden en het netwerk protocol TCP of UDP. **Overige instelling dienen gehandhaafd te worden.**

Stap 9:

Klik op Apply. Nu is de DDC2-IP klaar voor gebruik op een bedraad netwerk.

dmxDomotica IP control protocol.

Standaard IP adres :DHCP Standaard poort :8888 Protocol :TCP ,Telnet met aan het einde een carriage return (\x0D of \r\n)

Aantal Scene per zone:**5** (Scene 0 uit 0%, Scene 1,2,3 instelbaar, Scene 4 aan 100%). Aantal Zone: **8** (A, B, C, D, E, F, G, H). Aantal Dimkanalen in Scenes :**40** Aantal Dimkanalen zone A , B :**8** (zone 0 en 1 voor drukknop interface). Aantal Dimkanalen zone C, D, E, F, G, H :**4** (zone 2, 3, 4, 5, 6, 7 voor drukknop interface). Aantal DMX kanalen stand alone :**472** (kanaal 41t/m 512).

Aansturen dimkanalen & uitlezen dimwarde per kanaal

1a100w	"zet dimmer op DMX adres 1 op dimwaarde 100"	Retour: 1a100w
2a123w	"zet dimmer op DMX adres 2 op dimwaarde 123"	Retour: 2a123w
		enz

Aantal DMX kanalen 512 Dimwaarde 0-255

1ar	"Read Dimwaarde DMX adres 1"	Retour: 1a100w
2ar	"Read Dimwaarde DMX adres 2"	Retour: 2a123w
		007

Oproepen van Scènes

600a1w	"Activeer Scene_1 van Zone_A
600a2w	"Activeer Scene_2 van Zone_A
601a1w	"Activeer Scene_1 van Zone_B
601a2w	"Activeer Scene_2 van Zone_B

enz.. Retour: 600a1w Retour: 600a2w enz.. Retour: 601a1w Retour: 601a2w

enz..

(Zone_A=600a, Zone_B=601a, Zone_C=602a Zone_H=607a).

600ar	"Read Actieve Scene van Zone_A	Retour: 600a1w (Scene1 actief) Retour: 600a2w (Scene2 actief) Retour: 600a3w (Scene3 actief) Retour: 600a4w (Scene4 actief) Retour: 600a0w (Off actief)
601ar	"Read Actieve Scene van Zone_B	Retour: 601a1w (Scene1 actief) Retour: 601a2w (Scene2 actief) enz
Opslaa	an van Scènes	
1aA	"Store Dimwaardes Scene 1 Zone A"	
0 - 1	"Otana D'anna andra Orana O Zana A"	

1aA	"Store Dimwaardes Scene_1 Zone_A"	
2aA	"Store Dimwaardes Scene_2 Zone_A"	
3aA	"Store Dimwaardes Scene_3 Zone_A"	
1aB	"Store Dimwaardes Scene_1 Zone_B"	
2aB	"Store Dimwaardes Scene_2 Zone_B"	
3aB	"Store Dimwaardes Scene_3 Zone_B"	enz

CE-Conformiteit



Deze module wordt door middel van een microprocessor gestuurd en gebruikt een hoge frequentie (16MHz Kristal). Om de eigenschappen van de module binnen de CE-grenzen te houden moet de module ingebouwd worden in een gesloten metalen behuizing.

Let erop dat er afgeschermde bekabeling wordt gebruikt en dat de afscherming op de juiste manier is aangesloten.

Risico aanwijzingen

U hebt een technisch product aangeschaft. Overeenkomstig de stand der techniek kunnen volgende risico's niet uitgesloten worden:

Uitval risico: Het apparaat kan altijd zonder voorafgaande waarschuwing gedeeltelijk of geheel uitvallen. Geringe uitval zou voorkomen kunnen worden door het systeem correct op te bouwen.

Ingebruikname risico:

De module moet volgens de gebruiksaanwijzing aangesloten en geinstaleed worden. Deze werkzaamheden mogen alleen door ervaren vakmensen uitgevoerd worden, welke de beschrijving doorgelezen en begrepen hebben.

Bedrijfs risico: Wijzigingen of bijzondere bedrijfstoestanden van aangesloten apparaten, zowel verborgen gebreken van onze producten zelf, kunnen tot uitval leiden.

Misbruik risico:Elk niet bedoeld gebruik van het apparaat kan risico's veroorzaken die niet te voorzien zijn. De inzet van het apparaat waarbij de veiligheid van personen van het apparaat afhangt is verboden.

Milieu:

Elektronische en elektrische apparaten mogen niet bij het grofvuil. Deze dienen separaat ingeleverd te worden bij de gemeentelijke milieustraat. Ook kunt u de bij ons aangeschafte producten bij ons inleveren, wij zorgen dan voor de juiste afvoer.

